

GEWOONGERS VAST PANEEL

Controleer voordat je start of de afmetingen van de sponning in jouw woonsituatie overeenkomen met de opgegeven sponningsmaten op de productpagina. Controleer hierbij ook de haaksheid!

1

Monteer onder- en bovenbak.

Controleer onder- en bovenbak op lengte. Ze moeten gelijk zijn aan elkaar en aan de breedte van het paneel welke je gaat monteren. Je begint altijd met het monteren van de onderbak (vloeraansluiting). Let ook alvast op hoe je de bovenbak (plafondaansluiting gaat monteren. Deze twee aansluitingen komen exact recht boven elkaar te hangen. **Let op: de bovenbak is het vaste U-profiel.**

2

Monteer het muurprofiel

Het muurprofiel wordt aangeleverd op overlengte. Je kunt deze zelf op de gewenste maat afzagen. Het muurprofiel monteer je exact tussen onder- en bovenbak. Eindigt je glaspaneel vrij in de ruimte (als roomdivider)? Dan gebruik je één muurprofiel.

3

Plaats het wandpaneel

Staan de profielen rondom stevig? Dan kun je het wandpaneel in de bakken plaatsen. Je kunt het profiel uitvullen aan zowel de onder- als zijkant zodat je het paneel nog iets naar wens kunt stellen. Staat het paneel naar wens? Klik de profielen waar nodig vast en plaats dan de eindkap.